Innosolvenergy

- Esportazione dei dati

Esportazione dei dati

Una volta registrati i caricatori, i contatori e/o le carte RFID, è possibile impostare l'esportazione dei dati.

> Verificare attentamente che i codici di misurazione e i valori OBIS siano stati memorizzati correttamente.

Passare ora alla scheda Impostazioni.

Bildschirmfoto 2025-12-19 um 22.28.44.png

Unità di esportazione della stazione di ricarica: scegli se desideri esportare i dati in Wh o kWh.

Numero di cifre decimali: selezionare il numero di cifre decimali che i valori possono contenere.

> Attenzione alle differenze di arrotondamento. Nel portale Eponet, le ricariche vengono sempre valutate dall'inizio alla fine della ricarica. Si tratta quindi di un semplice calcolo del valore di arresto meno il valore di inizio. Durante l'esportazione dei dati, tuttavia, i dati disponibili vengono accumulati singolarmente. Questi dati possono già contenere arrotondamenti, il che a sua volta può portare a piccole discrepanze nel risultato complessivo. Tuttavia, queste sono di entità limitata. Se presenti, si trovano al 2° o 3° decimale.

Formato file: XML o CSV, si prega di fare riferimento alla descrizione nella pagina precedente.

Tipo di esportazione: caricatore o RFID. Per i dati della stazione di ricarica, selezionare Caricatore. Se si desidera esportare in base alle schede RFID, utilizzare RFID.

Data da/a: definire il periodo di inizio e fine dei dati da esportare.

URL Innosolv: i dati possono anche essere trasferiti direttamente come richiesta POST. Contattare il proprio partner Innosolv per la corretta impostazione.

Server, porta, nome utente, password: è anche possibile scrivere i dati direttamente su un server S/FTP. A tal fine, utilizzare queste opzioni di impostazione.

Con Test connessione è possibile verificare la connessione al proprio S/FTP.
Esporta ora genera i dati e li esporta sul proprio server S/FTP.

Scarica ora consente di scaricare i dati.