

# Integration Etre Ladestation

- [Integration Etre AC Ladestation ins Eponet Portal](#)

# Integration Etreel AC Ladestation ins Eponet Portal

Diese Anleitung ist der Schritt 3 für die Aufschaltung einer Easee Ladestation ins Eponet Portal.

Schritt 1 finden Sie unter diesem Link: [Grundanleitung Integration Ladestationen](#)

pro-kabel-3051307428.png

Die standard Zugangsdaten der Ladestation sind:  
Benutzername: [root@etrel.com](mailto:root@etrel.com)  
Passwort: toor

## Ladestation via Web-Oberfläche vorbereiten

Verbinden Sie sich mit der IP-Adresse über den Webbrowser mit der Ladestation und loggen Sie sich mit den Zugangsdaten ein.

Nun sollten Sie folgenden Bildschirm sehen.

Bildschirmfoto 2025-11-07 um 13.56.34.png

Klicken Sie auf "Connectivity" und tragen Sie alles ein wie unten zu sehen. Alles **ausgenommen** der "Charge point identity".

wss://ocpp.eponet.io/1.6J/6vGv

Bildschirmfoto 2025-11-07 um 14.01.12.png

Klicken Sie nun auf "Save" und die Ladestation ist konfiguriert.

## Checkliste:

- Authentifizierung erforderlich > **muss aktiviert sein**
- Deaktivieren Sie die Autorisierung, wenn die Ladestationen offline sind > **darf nicht aktiviert sein**
- Ist die Ladestation Online auf dem Eponet Portal?

Fahren Sie nun wieder mit dem Schritt 4 weiter.