Integrazione della stazione di ricarica ABB AC Terra nel portale Eponet con WSS

Queste istruzioni costituiscono il terzo passo per l'attivazione di una stazione di ricarica ABB AC Terra nel portale Eponet.

> Per poter utilizzare queste istruzioni, registrati su Eponet (info@eponet.ch) per essere aggiunto alla nostra app web. Solo così potrai seguire queste istruzioni.
>
> In alternativa, segui queste istruzioni.

La fase 1 è disponibile al seguente link: Istruzioni di base per l'integrazione delle stazioni di ricarica

grafik.png

Versioni software ABB AC Terra
1.3.5 è la versione minima supportata.
1.5.2 è stata testata ed è supportata da Eponet 1.6.5 è stata testata ed è supportata da Eponet 1.7.1 è una versione intermedia (versione non consigliata - la stazione di ricarica mostra un LED rosso di errore dopo aver collegato il veicolo, deve essere aggiornata alla versione 1.8.21)
1.8.21 (versione consigliata) (se necessario, aggiornare prima alla versione 1.5.3 e poi alla versione 1.7.1 > solo allora sarà possibile aggiornare alla
versione 1.8.21 Informazioni aggiornate sul prodotto ABB AC Terra sono disponibili al seguente link: sito web ABB Terra

PIN - Nella dotazione della stazione di ricarica è incluso un PIN. Questo è necessario per la connessione e la configurazione.
Suggerimento: inserite questo PIN nel portale Eponet per ogni stazione di ricarica. Ancora meglio di una foto, così non si commettono errori di scrittura. Il PIN è indispensabile anche per l'assistenza successiva.

Preparare la stazione di ricarica tramite TerraConfig

La stazione di ricarica ABB Terra AC viene configurata tramite l'app TerraConfig via Bluetooth. A tal fine è necessario un account sul portale TerraConfig. Se non ne avete ancora uno, richiedetelo tramite: Richiesta account AC Terra Svizzera

Qui puoi semplicemente cercare "eponet" e selezionare il link visualizzato. Il numero di serie viene memorizzato automaticamente e non è necessario inserirlo nel link.

grafik.png

Nota: con il link eponet.io OCPP, la stazione di ricarica invia il numero di serie senza trattini, ovvero come segue: TACW2241021G0XXX. Se la stazione di ricarica non si connette a Eponet, è possibile che sia stata registrata nel portale Eponet con i trattini: TACW22-4-1021-G0XXX. Modificare quindi la stazione di ricarica e inserire il numero di serie senza trattini utilizzando il pulsante "Sostituisci stazione di ricarica".

Importante:

la stazione di ricarica deve avere la versione software 1.3.5 o superiore Tramite l'app TerraConfig, sotto RFID deve essere impostata l'opzione "Attiva RFID esterno". Annotare il numero di serie della stazione di ricarica ABB Terra (ad es. TACW2241021Gxxx). Questo numero di serie sarà necessario in seguito nel portale Eponet.

Lista di controllo:

- Software controllato / aggiornato all'ultima versione?
- Internet configurato / online?
- Ricarica libera disattivata?
- OCPP installato e stazione di ricarica online sul portale Eponet?
- RFID esterno attivato?

Ora continua con il passaggio 4.

Revisione #11
Creato 17 gennaio 2025 14:06:00 da David Brouwer
Aggiornato 30 ottobre 2025 10:29:56 da Lukas Haarmann