Integration Easee AC Ladestation ins Eponet Portal

Diese Anleitung ist der Schritt 3 für die Aufschaltung einer Easee Ladestation ins Eponet Portal.

Schritt 1 finden Sie unter diesem Link: Grundanleitung Integration Ladestationen

grafik.png

Software Versionen Easee Ladestationen.
Die Software wird von Easee automatisch über die Cloud upgedatet.

Die Easee kann neu auch direkt über OCPP im Lastmanagement gesteuert werden. Somit ist kein eigener Account pro Installation mehr notwendig.

PIN - Im Lieferumfang der Ladestation ist ein PIN dabei. Diesen benötigen Sie zwingend für die Verbindung und Konfiguration.
Tipp: Legen Sie diesen PIN im Eponet Portal bei jeder Ladestation ab. Auch für späteren Support ist der PIN zwingend.

Ladestation via Easee Cloud vorbereiten

Die Easee Ladestation wird über die Easee Cloud konfiguriert. Melden Sie sich in der Easee Cloud an und wählen Sie den gewünschten Standort aus und konfigurieren Sie die Easee Cloud gemäss Hersteller Instruktionen.
Wenn das Easee System fertig konfiguriert ist, können Sie den Standort über Werkzeuge > Technischer Betreiber einfach auf Eponet umschalten:

grafik.png

Entfernen Sie den vorherigen Betreiber und wählen Sie Eponet aus:

grafik.png

Ab diesem Moment ist der Standort mit dem Eponet OCPP Server verbunden (alle Ladestationen dieser Installation sind mit Eponet verbunden).

Wichtig

Notieren, oder noch einfacher: Kopieren Sie bitte die Serien-Nummer Ihrer Easee Ladestation (z.B. EC102xxx). Diese Serien-Nummer benötigen Sie nachher im Eponet Portal.
Sie können diese einfach unter Produkte herauskopieren.

Wir empfehlen folgende Konfiguration (muss bei jeder Ladestation in der Easee Cloud eingestellt werden). Bitte beachten Sie, Eponet ist nicht verantwortlich, wenn die Ladestation falsch konfiguriert und zum Beispiel offline Laden erlaubt ist und dadurch keine korrekte Abrechnung im Eponet Portal erfolgt:

grafik.png

> Bitte stellen Sie sicher, dass Konfiguration wie oben abgebildet korrekt eingestellt ist. Bitte beachten Sie, Eponet ist nicht verantwortlich, wenn die Ladestation falsch konfiguriert und zum Beispiel offline Laden erlaubt ist und dadurch keine korrekte Abrechnung im Eponet Portal erfolgt.

Ab diesem Moment ist die Installation mit dem Eponet OCPP Server verbunden (alle Ladestationen dieser Installation sind mit Eponet verbunden).

Checkliste:

- Authentifizierung erforderlich > **muss aktiviert sein**
- Deaktivieren Sie die Autorisierung, wenn die Ladestationen offline sind > **darf nicht aktiviert sein**

- Ist die Ladestation Online auf dem Eponet Portal?

Fahren Sie nun wieder mit dem Schritt 4 weiter.

Version #9
Erstellt: 17 Januar 2025 11:06:37 von David Brouwer
Zuletzt aktualisiert: 9 April 2025 11:13:29 von Lukas Haarmann