

Konfiguration der Ladestation

Konfiguration im Webbrowser.

IP Adresse im Browser eingeben mit /operator am Ende.

Beispiel:

Bildschirmfoto 2024-11-12 um 13.39.52.png

Standard Benutzername und Passwort eingeben

Benutzername: operator

Passwort: 463joSefine6011

Anschliessend links den Reiter Operator auswählen und die Einstellungen vornehmen wie im Bild ersichtlich.

Bildschirmfoto 2024-11-06 um 16.42.32.png

OCPP Link: <wss://ocpp.eponet.io/1.6J/24kp/serial>

Die Whitelists sind standardmässig immer aktiv und müssen manuell deaktiviert werden.

Jetzt noch den "Modbus TCP Server" auf On stellen.

Bildschirmfoto 2024-11-06 um 16.43.19.png

Version #3

Erstellt: 16 Januar 2025 11:10:00 von Lukas Haarmann

Zuletzt aktualisiert: 11 März 2025 11:33:13 von Lukas Haarmann