

Neues Ladeprofil einer eingeladenen RFID-Karte zuweisen

Diese Seite erklärt, wie Sie ein Ladeprofil sofort einer eingeladenen RFID-Karte zuweisen.

Unter RFID Karte sehen Sie beim Reiter "Eingeladen" die Benutzer wo jetzt laden dürfen. Mit dem grünen Editier-Icon bei Profil können Sie nun das neue Ladeprofil zuweisen:

Bildschirmfoto 2025-07-15 um 14.12.17.jpg

Wählen Sie das neue, aktuelle Ladeprofil und drücken Sie Speichern. Es ist ab sofort aktiv:

grafik.png

Version #2

Erstellt: 15 Juli 2025 14:03:02 von David Brouwer

Zuletzt aktualisiert: 18 Juli 2025 08:15:31 von David Brouwer