Integration Etrel Ladestation

- Integration Etrel AC Ladestation ins Eponet Portal

Integration Etrel AC Ladestation ins Eponet Portal

Diese Anleitung ist der Schritt 3 für die Aufschaltung einer Easee Ladestation ins Eponet Portal.

Schritt 1 finden Sie unter diesem Link: Grundanleitung Integration Ladestationen

pro-kabel-3051307428.png

> Die standard Zugangsdaten der Ladestation sind:
> Benutzername: root@etrel.com
> Passwort: toor

Ladestation via Web-Oberfläche vorbereiten

Verbinden Sie sich mit der IP-Adresse über den Webbrowser mit der Ladestation und loggen Sie sich mit den Zugangsdaten ein.

Nun sollten Sie folgenden Bildschirm sehen.

Bildschirmfoto 2025-11-07 um 13.56.34.png

Klicken Sie auf "Connectivity" und tragen Sie alles ein wie unten zu sehen. Alles **ausgenommen** der "Charge point identity".

wss://ocpp.eponet.io/1.6J/6vGv

Bildschirmfoto 2025-11-07 um 14.01.12.png

Klicken Sie nun auf "Save" und die Ladestation ist konfiguriert.

Checkliste:

- Authentifizierung erforderlich > **muss aktiviert sein**
- Deaktivieren Sie die Autorisierung, wenn die Ladestationen offline sind > **darf nicht aktiviert sein**
- Ist die Ladestation Online auf dem Eponet Portal?

Fahren Sie nun wieder mit dem Schritt 4 weiter.