

Integration Heliox Ladestation

- Heliox Flex 180kW Ladestation

Heliox Flex 180kW

Ladestation

6606c8adde4d70191c4b0522_heliox-flex-180kw-ev-charging-s

Stand 05.06.2025

Die Ladestation kann im aktuellen Zustand nicht aus dem Portal oder über einen externen RFID-Leser gestartet werden, da dies Softwaretechnisch seitens Heliox nicht implementiert ist.

Es ist nur AutoCharge über die Fahrzeug-Identifikationsnummer möglich.

Die Konfiguration der Ladestation muss über Heliox selbst erfolgen.

Werden mehrere Satelliten eingesetzt, muss jeder Satellit mit einer eigenen Seriennummer und der ConnectorID 1 erfasst werden.

Die Ladestation kann über den Connector 0 oder auch über die einzelnen Connector gesteuert werden.

Die minimale Ladeleistung ist 3kW - darunter wird die Ladung pausiert.

Die Stackgrösse beträgt 60kW - heisst es kann wie folgt geladen werden

- 1 Connector angeschlossen = 180kW
- 2 Connector angeschlossen = 1x 120kW und 1x 60kW
- 3 Connector angeschlossen = 3x 60kW