

# Integrazione della stazione di ricarica KEBA

Istruzioni per collegare le stazioni di ricarica KEBA al portale Eponet

- [Integrazione della stazione di ricarica KEBA AC nel portale Eponet](#)

# Integrazione della stazione di ricarica KEBA AC nel portale Eponet

Queste istruzioni costituiscono il passaggio 3 per l'attivazione di una stazione di ricarica KEBA AC nel portale Eponet.

La fase 1 è disponibile al seguente link: [Istruzioni di base per l'integrazione delle stazioni di ricarica](#)

grafik.png

**KEBA P30 (è obbligatoria la presenza di un master)** Non è possibile collegare solo stazioni di ricarica slave: queste richiedono sempre un master. Per le nuove installazioni consigliamo di utilizzare solo stazioni master, in modo da ottenere una maggiore flessibilità.

Verificare per tempo che le stazioni di ricarica Keba dispongano della versione software più recente. L'aggiornamento richiede molto tempo e potrebbe essere necessario eseguirlo in più fasi consecutive.

Accedete all'interfaccia web della stazione di ricarica e controllate innanzitutto il software attuale. Le istruzioni per l'uso della stazione Keba, le versioni del software e ulteriori informazioni sono disponibili alla voce: [Assistenza e supporto / Download su KEBA](#)

Annotate il numero di serie della vostra stazione di ricarica KEBA (ad es. 2004XXXX). Questo numero di serie vi servirà in seguito anche nel portale Eponet.

Selezionare "OCPP-J 1.6". Se il software è troppo vecchio, questa operazione potrebbe non essere possibile. Il seguente link OCPP deve essere inserito nella stazione di ricarica master alla voce

Configurazione OCPP:

wss://ocpp.eponet.io:443/1.6J/E57B/Serial oppure ws://ocpp.eponet.io:80/1.6J/E57B/Serial

Il link deve essere inserito come segue:

grafik.png

Durante l'autorizzazione, attivare le impostazioni come segue (la pagina appare solo dopo aver impostato l'autorizzazione su ON):

grafik.png

Nella pagina di stato, lo stato del backend deve essere "Connesso". Impostare il punto di accesso WLAN su INATTIVO.

grafik.png

#### **Lista di controllo:**

- Software controllato / aggiornato?
- Stato backend "Connesso"?
- Punto di accesso WLAN DISATTIVATO?
- OCPP installato e stazione di ricarica online sul portale Eponet

Proseguire ora con il passaggio 4.