

Fase 6 - Gestione del carico di Eponet

Il passaggio 6 consiste nell'aggiungere la stazione di ricarica alla gestione del carico Eponet. Se la gestione del carico Eponet non è installata, questo passaggio non è necessario.

A causa della fase di transizione al nuovo sistema di gestione del carico Eponet GLM3, questo passaggio non è ancora stato descritto. Si prega di contattare Eponet per assistenza con questo passaggio 6.

Revisione #3

Creato 21 maggio 2025 08:12:13 da David Brouwer

Aggiornato 21 maggio 2025 08:48:31 da David Brouwer