

# Ajouter un lecteur RFID Eponet à une station de charge

Une fois que le serveur EdgeServer et le serveur USR Device Server requis sont installés sur place, vous pouvez enregistrer les lecteurs RFID Eponet correspondants comme suit.

Commencez par suivre les flèches 1 et 2.

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.58.33.png

Sélectionnez maintenant la station de recharge correspondante et cliquez sur « Config » à la flèche 3.

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.58.44.png

Saisissez ensuite l'adresse MAC du serveur Edge pour la gestion RFID dans « Edge MAC ».

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.59.09.png

Cliquez ensuite sur « Ajouter » et saisissez dans « ID de l'appareil » le numéro inscrit manuellement sur le lecteur.

Confirmez en cliquant sur « Ajouter ».

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.59.25.png

Vous devriez alors obtenir le résultat ci-dessous et pouvoir terminer la configuration de cette station de recharge en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.59.44.png

Un lecteur ne peut être utilisé que pour une seule station de recharge et non pour plusieurs !

Révision #4

Créé 4 juin 2025 10:50:54 par David Brouwer

Mis à jour 4 juin 2025 10:55:33 par David Brouwer